


標準施工ガイド



輸入瓦のご採用について

「イメリスTC」はフランス全土に13か所の工場を持つ最大の瓦メーカーで、ヨーロッパ諸国をもとより世界中に高品質な粘土瓦を出荷しています。

欧州では日本国内の建築物とは、構造・躯体・風土も異なります。「イメリスTC」製品を本施工ガイドにて日本国内の建築様式風土に見合った施工方法をご案内しています。


建築物の構造・地域性等により特殊な施工を必要とする場合がございます。屋根勾配や瓦の緊結方法、漆喰等につきましては事前に弊社又は屋根専門業者にお問い合わせ頂きご採用下さい。「イメリスTC」製品は基本的に国産瓦(三州瓦)と同等以上の物理特性と機能を持っています。屋根工事の仕様につきましては、本施工ガイドならびに国土交通省告示第1458号・1454号に適応した瓦の緊結をお願いします。


イメリス製品は自然素材を原材料として製造しています高温焼成品です、製造・焼成工程で色調・模様等にバラツキがあり、カタログ掲載写真及びサンプルとは異なる場合がございます。また瓦 表面の凸凹により質感を表現しています。国産瓦と同様に施工後、紫外線や酸性雨等により「色褪せ」や「埃」の付着などにより色合いに変化が生じることがありますが、屋根材としての品質・ 性能及び耐久性を損なうものではありません。塗料等の汚れが付着した場合は拭き取ることが出来ない可能性もございますので、屋根工事後の周辺作業は瓦面の養生をお願いします。


イメリス製品ならびに本施工ガイドは予告なく変更することがあります。





瓦 一 覧 表

























ルーフィング及び下葺き材


ルーフィングの材質及び注意事項


- ・改質アスファルトルーフィング(ゴムアスルーフィング)を使用し、縦桟木(キズリテープ)を施工して下さい。
- ・屋根の勾配、形状や気象条件により、二重貼や片面接着材等にて対応して下さい。

桟木・釘・金物の材質及び注意事項

- ・桟木、瓦座、登り淀、棟垂木は、良質の杉、檜、松等叉はそれと同等の性能を有する合成樹脂等を使用してください。
- ・桟木等の端部の留付けは、端より50mm程度中側で固定して下さい。
- ・桟瓦用桟木は、幅30mm以上高さ15mm以上を基本とします。
- ・棟垂木は、幅40mm以上高さ30mm以上を使用してください。
- ・釘・ネジ・金物等に使用するステンレスは通常SUS304製とします。
- ・材質の異なる金属を留めつける場合、どちらかに電気絶縁処理を施し電気的腐蝕を防止して下さい。
- ・緊結用銅線をステンレス釘に留め付ける場合も同様で被覆銅線を使用して下さい。

①軒先水切を施工






③軒先から上方向へ ルーフィング貼り




平部の重ね代は、流れ方向100mm以上 桁方向200mm以上


④ 陸棟部ルーフィングを増し貼り




⑤谷部 (重ね貼り)




⑥隅棟部(重ね貼り)⑦(増し貼り)




⑦平行壁・流れ壁(立ち上げ)




⑧壁部(増し貼り)




⑨谷樋板金の施工







- ・谷樋の幅寸法を確認し固定用に瓦桟木を使用し野地下の垂木がある位置に釘で固定する。
- ・谷樋を雨樋に合わせて加工出来るように軒先より 出して釘で固定する。
- ・谷樋をジョイントする場合は、重ね代を100mm以上 とし漏水防止の為、2ヶ所コーキング処理する。
- ・谷樋の折り返しの上に、シーラー25×25を貼る。 瓦形状によっては重ね貼りして下さい。
- ・材質はカラーステンレス0.35mm以上とします。



流れ壁捨水切延長






- ・流れ壁捨水切を固定する為、桟木施工後、水返しをカット して桟木方向へ折り返す。(又は吊子で固定する)
- ・重ね代は100mm以上とし2ヶ所コーキング処理する。
- ・軒先まで流れ壁捨水切延長を施工する。
- ・材質はGL鋼板0.35mm以上とします。







く役物一覧・役瓦位置>



<割り付け>





◆軒先・けらば部施工 ステンレススクリュー金丁




- 下丸用フック ・平部下丸は一段おきにステンレススクリュー釘1本で固定し
- ・軒先下丸を7形釘2本とステンレススクリュー釘1本で 固定します。
- 下丸用フックを取り付ける。

- ・軒先用フックもございます。
 - 注)フックの使用について強風地域・急勾配・高層建築の場合は都度お問い合わせ下さい。








・軒先上丸をカットする。 (意匠によってはカットしなくてもよい) ・平部上丸を全数パッキン付ビス1本で固定して下さい。

・軒先上丸をパッキン付ビスとビスで2ケ所 固定して下さい。






・けらば際1列の上丸はパッキン付ビスとビスで 2ヶ所固定して下さい。

ステンレス瓦ビス125mmパッキン付/


- ・袖瓦は上丸を使用します。
- ・袖瓦はパッキン付ビスとビスで2ケ所固定して下さい。

∖ステンレス瓦ビス90mm






◆三つ又部施工




- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。
- ・端部の棟瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・巴瓦は下部をカットしパッキン付ビス2本で固定して下さい。

◆隅部施工



- ・隅棟止はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。

◆軒先部 ・軒先面戸仕様につきましてはお打ち合わせ下さい。 330~360 044 湿式工法例 ステンレス瓦ビス125mmパッキン付 ステンレス瓦ビス125mmパッキン付 桟木:15×30以上 バードストッパー 縦桟 (通気面戸) コ゛ムアスルーフィンク゛ なんばんしっくい 瓦座:40×30/ __野地板 軒先水切。 (別途工事)




MMS Ver.3.2 カナル (2)

\流れ壁捨水切




プランシュッド


<製品仕様>




く役物一覧・役瓦位置>




く割り付け>






- ・軒先の瓦はパッキン付ビス・釘・フ釘で3ケ所固定し して下さい。
- ・左けらば際の桟瓦1列はパッキン付ビスと釘で2ケ所 固定して下さい。
- ・袖瓦(桟上丸)はパッキン付ビスとビスで2ケ所固定して下さい。
- ・桟上丸はパッキン付ビスとビスで2ケ所固定して下さい。




◆三つ又部施工




- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。
- ・端部の棟瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・巴瓦は下部をカットしパッキン付ビス2本で固定して下さい。

◆隅部施工



- ・隅棟止はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。









オ メ ガ 10


<製品仕様>



<役物一覧・役瓦位置>




<割り付け>



◆軒先部・けらば部施工(桁行の割り付けを確認の為、仮並べを行って下さい) ステンレススクリュー釘65mm ステンレススト スプンレス直じ、スプリスでは、カーマッチングでは、カーマングでは、カーマッチングでは、カーマッチングでは、カーマッチングでは、カーマッチングでは、カー

- ・軒先の瓦はパッキン付ビス・釘・7釘で3ケ所固定して下さい。 ・桟上丸はパッキン付ビスとビスで2ケ所固定して下さい。
- ・袖瓦(桟上丸)はパッキン付ビスとビスで2ケ所固定して下さい。
- ・右けらば際の桟瓦1列はパッキン付ビスと釘で2ケ所固定して下さい。

◆棟部施工




- ・棟瓦は水平にする為、捨て駒を付ける
- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。
- ・巴を施工する前にコーキングを行って下さい。

ステンレス瓦ピスパッキン付


・巴瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。

◆三つ又部施工




- ・端部の棟瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・巴瓦は下部をカットしパッキン付ビス2本で固定して下さい。

◆ 隅 部 施 工




- ・隅棟止はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。









<製品仕様>







<役物一覧・役瓦位置>



<割り付け>




◆軒先部・けらば部施工



- ステンレス上、265mm フ 新 ステンレス <u>瓦</u> ヒ、250mm パ ッキンイオ
- ・桁行の割り付けを確認の為、仮並べを行って下さい。
- ・軒先の瓦は7釘とビス2本で固定して下さい。
- ・袖瓦はパッキン付ビスとビスで2ケ所固定して下さい。

◆棟部施工




- ・端部棟瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・巴を施工する前にコーキングを行って下さい。

なんばんしっくい なんばんしっくい ステンレス瓦ピ スハ ッキン付


・巴瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。

◆三つ又部施工




- ・端部の棟瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。
- ・巴瓦は下部をカットしパッキン付ビス2本で固定して下さい。

◆隅部施工




- ・隅棟止はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。









アルボワーズ レクタンギュレール・アルボワーズ エカーイュ




<役物一覧・役瓦位置>



<割り付け>






アルボワーズ エカーイュ・アルボワーズ レクタンギュレール

◆棟部施工

アルボワーズ エカーイュの場合



- ・端部棟瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・巴を施工する前にコーキングを行って下さい。

∖ステンレス瓦ビスパッキン付


・巴瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。

◆三つ又部施工

なんばんしっくい ステンレス瓦ビス75mmパッキン付

- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。
- ・巴瓦は下部をカットしパッキン付ビス2本で固定して下さい。


◆隅部施工



- ・隅棟止はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。

<メモ>

アルボワーズ エカーイュ・アルボワーズ レクタンギュレール







プラット プレセ17×27・プラット エカーイュ17×27

Terre Cu	ite		<製品	<u> </u>			
プラット プレセ17×27 適正屋根4		適正屋根勾配	7 寸勾配以上	プラット エカーイュ17×27		適正屋根勾配	7 寸勾配以上
		全 長	272mm			全 長	272mm
(من بن		全 幅	170mm	(D. D.)		全 幅	170mm
		働き長さ	100mm			働き長さ	100mm
			170mm			働 き 幅	170mm
	Ref. 501	m当たり葺き枚数	58.8枚	Ref. 551		m ³ 当たり葺き枚数	58.8枚
			1. 2kg	標準在庫色		1枚当たり重量	1. 1kg
標準在庫色				シェヴルーズ	テールドゥボース		
シェヴルーズ	ミレジーム	m。当たり重量	約70.6kg	ルージュニュアンセ		㎡当たり重量	約64.7kg

<役物一覧・役瓦位置>




<割り付け>




袖瓦仕様


◆軒先・けらば部施工(桁行の割り付けを確認の為、仮並べを行って下さい) 図はプラット エカーイュ




- ・軒先1段目の雨をを取る為に軒瓦を使用します。
- ・軒瓦はステンレススクリュー釘2本で固定して下さい。


軒瓦Ref. 501.1





- ・軒瓦はステンレススクリュー釘2本で固定して下さい。
- ・1段目の桟瓦と袖瓦の頭部が軒瓦頭部と揃います。






- ・1段目の桟瓦はステンレススクリュー釘2本で固定して下さい。
- ・袖瓦はパッキン付ビスと釘で固定して下さい。
- ・2段目と3段目を1パターンとし繰り返し施工します。
- ・2段目の桟瓦からはステンレススクリュ-釘1本で固定して下さい。
- ・袖瓦は登り2段に1枚です。

プラット プレセ17×27・プラット エカーイュ17×27

袖瓦なし仕様 ※多雪地域は不可とします、事前にお打ち合わせ下さい。


◆軒先・けらば部施工(桁行の割り付けを確認の為、仮並べを行って下さい)

図はプラットプレセ・プラットエカーイュ共通




- ・軒先1段目の雨をを取る為に軒瓦を使用します。
- ・軒瓦はステンレススクリュー釘2本で固定して下さい。

図はプラット プレセ




- ・1段目の桟瓦と袖瓦の頭部が軒瓦頭部と揃います。
- ・桟瓦はステンレススクリュー釘2本で固定して下さい。
- ・半瓦はステンレススクリュー釘で固定して下さい。




- ・2段目と3段目を1パターンとし繰り返し 施工します。
- ・2段目の桟瓦からはステンレススクリュー釘1本で固定して下さい。

図はプラット エカーイュ




- ・1段目の桟瓦と袖瓦の頭部が軒瓦頭部と揃います。
- ・桟瓦はステンレススクリュー釘2本で固定して下さい。
- ・半瓦はステンレススクリュー釘で固定して下さい。




- ・2段目と3段目を1パターンとし繰り返し 施工します。
- ・2段目の桟瓦からはステンレススクリュー釘1本で固定して下さい。

◆棟部施工




- ・棟瓦は水平にする為、捨て駒を付ける
- ・端部棟瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・巴を施工する前にコーキングを行って下さい。




・巴瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。

◆三つ又部施工




- ・端部の棟瓦はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。
- ・巴瓦は下部をカットしパッキン付ビス2本で固定して下さい。

◆ 隅 部 施 工



- ・隅棟止はパッキン付ビス2本で固定して下さい。
- ・棟瓦はパッキン付ビスで固定して下さい。



プラット プレセ17×27・プラット エカーイュ17×27

